

Manual: 7 Color Changing Light Alarm Clock

Main functions:

- 1) Normal time mode
Display time, date (2000–2099), weekday, 12hr or 24hr mode
- 2) Music alarm and snooze mode
Alarm of various nature sounds, adjustable snooze interval
- 3) Timer mode
24h countdown timer (23:59:59 ~ 0:00:00)
- 4) Temperature mode
Celsius or Fahrenheit temperature scale, detection range: 0 °C–50 °C (32 °F–122 °F)
- 5) Nature sound demonstration – you can play 6 different nature sounds
- 6) Music timing function – you can set the timer for music playing
- 7) 7-color of light – 7-color of light is automatically changing
- 8) Working voltage: 4.5V (3xAAA battery)

Operation:

1) Normal time mode

After inserting batteries, the time displayed is AM 12:00 at 12h mode

Time setting

At normal time mode, press SET key to set the time and date, then press UP & DOWN key to finish setting, the sequence should be: hour – minute – year – month – date

Setting range: year: 2000 – 2099, month: 1 – 12, date: 1 – 31, hour: 1 – 12 or 0 – 23, minute: 0 – 59

Weekdays change automatically from Mon. to Sun. as per the date changes automatically as well. For switching 12hr & 24hr mode, at normal time mode, press UP key.

2) Alarm and snooze mode

At normal mode, press MODE key to enter into alarm mode.

Alarm setting:

At alarm mode, press SET key to enter into alarm and snooze setting, use UP and DOWN keys to finish setting, the sequence should be: hour – minute – snooze – music.

At setting mode, press MODE key or no key for 1 minute, after that it will exit setting and display the new set time

At alarm mode, press UP or DOWN keys to activate alarm and snooze mark.

The alarm rings for 2 minutes. When the snooze time expires, it will ring twice. Press SET key to cancel ringing or press any other key to snooze it.

Snooze interval range: 1 – 60 minute. You can choose from 6 different nature sound and DIDI sound.

When alarm and snooze mark is not displayed, alarm and snooze mode are not activated. Only when alarm and snooze marks are displayed, the snooze function is available.

3) Timer mode

At any mode, press TIMER to go into timer mode, display the anti-clockwise timer starting 23:59:59 (default time)

Countdown timer setting

At timer mode, press SET key and press UP and DOWN keys to finish setting, the sequence should be hour – minute – second

The setting range: hour: 20 – 0 , minute: 59 – 00, second: 59 – 00

At setting mode, press TIMER key or no key for 1 minute to exit setting. After finish setting, press TIMER to start the countdown, when the time displayed shows 00:00:00, the alarm will ring for 1 minute.

If pressing TIMER key, the countdown will pause/ start again. When the countdown is paused, press UP key to set the countdown as zero.

4) Temperature mode

Display the current environment temperature. Press DOWN key to choose Celsius or Fahrenheit scale. The detection range is 0°C – 50°C (32°F – 122°F). (when the temperature is lower than 0 °C it will display Lo, when the temperature is higher than 50°C, it will display HI)

5) Nature sound demonstration

Press SOUND key to activate the nature sound demonstration function. It will display the six sounds. What is displayed on the Date position is the number of sound and what is displayed on Time and Week position is the remaining time of the current sound. Press the SOUND key again to finish playing.

6) Music timing function

Press TIME key to set the time length of the music. The initial setting is 10 minutes, press it again to select 20/30/40/50 minutes or 1 hour.

7) Color backlight function

When pressing SOUND key, the colors will change automatically, demonstration stops, the light will be off at the same time. When alarm rings, seven color light will be on and change in turn. Press any key except SOUND key, one color will change with each pressing and light up for 5 seconds before it stops automatically.

Replace the battery:

If the device screen becomes dark or unable to demonstrate the nature sounds, replace 3x AAA battery.



Návod: Multifunkční budík měnící barvy

Hlavní funkce:

- 1) Režim normálního času – zobrazit čas, datum (2000 - 2099), den v týdnu, možnost volby zobrazení 12 nebo 24 hodinového formátu času
- 2) Budík a odložení budíku – různé zvuky přírody jako tón buzení, nastavitelný interval odložení budíku
- 3) Režim časovače – odpočítávací časovač, rozmezí od 23:59:59 - 0:00:00
- 4) Režim teploměru – možnost volby mezi stupni Celsia a Fahrenheita, rozmezí měření 0° - 50°C (32°F - 122°F)
- 5) Ukázka zvuků přírody – může přehrát až 6 různých zvuků přírody
- 6) Časovač přehrávání – možno nastavit požadovaný čas přehrávání hudby
- 7) Sedm barev – změna až na sedm různých barev
- 8) Pracovní napětí - 4,5V (3 baterie typu AAA)

Ovládání:

1) Režim normálního času

Po vložení baterie se ukáže čas 12:00 AM v 12hodinovém režimu

Nastavení času:

V normálním režimu stisknete tlačítko SET pro nastavení času a data a nastavení dokončete tlačítky UP a DOWN. Sekvence by měla být: hodina - minuta - rok - měsíc - datum.

Rozmezí nastavení: rok: 2000 - 2099, měsíc: 1 - 12, datum: 1 - 31, hodina: 1 - 12 nebo 0 - 23, minuta: 0 - 59.

Den v týdnu se automaticky mění od pondělí do neděle, stejně tak i datum. Mezi režimem 12 a 24 hodin přepínáte tlačítkem UP v normálním režimu.

2) Budík a odložení budíku

V normálním režimu stisknete tlačítko MODE.

Nastavení budíku:

V režimu budíku stisknete tlačítko SET pro nastavení budíku a odložení budíku. Tlačítky UP a DOWN dokončíte nastavení. Sekvence by měla být: hodina - minuta - odložení - hudba.

V režimu nastavení stisknete tlačítko MODE nebo nic neprovádějte po dobu jedné minuty a zobrazí se nový čas.

V režimu budíku tlačítky UP nebo DOWN aktivujte alarm a ztišení.

Budík bude zvonit po dobu dvou minut. Po dosažení času odložení dvakrát zazvoní. Tlačítkem SET vypnete budík. Kterýmkoliv jiným tlačítkem ho odložíte.

Interval odložení: 1 - 60 minut. Jako budík můžete nastavit 6 různých zvuků přírody nebo zvuk DIDI.

Když není aktivní ukazatel budíku a odložení, znamená to, že nezazvoní. U neaktivního budíku tedy není žádná funkce odložení.

Funkce odložení funguje pouze při aktivním budíku.

3) Režim časovače

V kterémkoliv režimu stisknete tlačítko TIMER, zobrazí se zpětný odpočet. Výchozí hodnota je 23:59:59.

Nastavení časovače:

V režimu časovače stiskněte tlačítko SET a tlačítka UP a DOWN dokončete nastavení.

Sekvence by měla být hodina – minuta – sekunda

Rozmezí nastavení: hodina: 20 - 0, minuta: 59 - 00, sekunda: 59 – 00

V režimu nastavení stiskněte tlačítko TIMER nebo neprovádějte žádnou operaci po dobu jedné minuty a ukončí se nastavení. Po ukončení nastavení stiskněte tlačítko TIMER pro start odpočítávání, čas se bude odpočítávat do nuly. Po dosažení času 0:00:00 se rozezní na jednu minutu tón a na LCD displeji bude blikat čas.

Během odpočítávání můžete pozastavit a znovu spustit časovač stisknutím tlačítka TIMER, případně při pozastaveném časovači nastavit čas na nulu tlačítkem UP.

4) Měření teploty

Zobrazí současnou teplotu okolí. Tlačítkem DOWN přepínáte mezi stupni Celsia a

Fahrenheita. Rozmezí ukazatele je 0°C - 50°C (32°F - 122°F). (když teplota spadne pod 0°C, ukáže se Lo, když překročí 50°C, ukáže se HI)

5) Ukázka přírodních zvuků

Tlačítkem SOUND aktivujete funkci ukázky zvuků budíku. Uslyšíte šest různých zvuků. Na ukazateli data se ukáže číslo přehrávaného tónu. Číslo ukázané na pozici Čas a Týden ukazuje zbývající minuty a sekundy do konce přehrávání ukázky. Ukázku zastavíte opětovným stisknutím tlačítka SOUND.

6) Nastavení časování tónu

Stiskněte tlačítko TIME pro nastavení délky tónu. Základem je 10 minut. Opětovným stisknutím zvýšíte čas na 20 minut. Volit můžete i 30, 40, 50 minut a 1 hodinu.

7) Funkce změny barev

Při stisku tlačítka SOUND se začnou měnit barvy. Při zastavení ukázky zvuků se světla vypnou. Když budík zvoní, bude se měnit sedm různých barev. Stiskněte kterékoliv tlačítko kromě SOUND a barva se ihned přepne na jinou na 5 sekund, než se automaticky vypne.

Výměna baterie:

Pokud jsou části displeje tmavé nebo budík nevydává dobrý zvuk po delším používání, je potřeba vyměnit baterie. Vyjměte prosím baterie a nahraďte je novými. Dbejte na správnou polaritu.

Instrukcja: Wielofunkcyjny budzik zmieniający kolory

Główne funkcje:

- 1) Tryb czasu normalnego - pokaz godzinę, datę (2000 - 2099), dzień tygodnia, możliwość wyświetlania 12 lub 24 godzinnego formatu.
- 2) Budzik i drzemka - budzik z różnymi dźwiękami natury jako ton pobudki, regulowany interwał drzemki budzika.
- 3) Tryb timera - minutnik, zakres od 23:59:59 - 0:00:00
- 4) Tryb termometru - wybór między Stopniami Celsjusza i Fahrenheita, zakres pomiarowy od 0 ° - 50 ° C (32 ° F - 122 ° F)
- 5) Demonstracja dźwięków natury - może odtwarzać do 6 różnych dźwięków natury
- 6) Tryb timera - możesz ustawić czas odliczania
- 7) Siedem kolorów – zmiana na maksymalnie siedem różnych kolorów
- 8) Napięcie robocze - 4.5V (3 baterie AAA)

Sterowanie:

1) Tryb normalnego czasu

Po włożeniu baterii pokaże się godzina 00:00 w trybie 12-godzinowym.

Ustawianie czasu:

W trybie normalnym naciśnij przycisk SET, aby ustawić godzinę i datę, a następnie użyj przycisków UP i DOWN, aby zakończyć konfigurację. Sekwencja powinna być: godzina - minuta - rok - miesiąc - data.

Zakres ustawień: rok: 2000 - 2099, miesiąc: 1 - 12, data: 1 - 31, godzina: 1 - 12 lub 0 - 23, minuta: 0 - 59.

Dzień tygodnia automatycznie zmienia się z poniedziałku na niedzielę, podobnie jak data. Format 12 lub 24 godzinny nastawisz za pomocą przycisku UP w trybie normalnym.

2) Budzik i drzemka

Naciśnij przycisk MODE w trybie normalnym.

Ustawienie budzika:

W trybie budzika naciśnij przycisk SET, aby ustawić lub wyciszyć budzik. Użyj przycisków UP i DOWN, aby zakończyć konfigurację. Sekwencja powinna wynosić: godzina - minuta - cisza - muzyka.

W trybie konfiguracji naciśnij przycisk MODE lub nie wykonuj żadnej operacji przez minutę, aby wyświetlić nowy czas.

W trybie alarmu użyj przycisków UP lub DOWN, aby włączyć lub wyciszyć budzik.

Alarm będzie dzwonił przez dwie minuty. Po osiągnięciu tego czasu dzwoni jeszcze dwa razy. Użyj przycisku SET, aby wyłączyć alarm. Każdy inny przycisk uśpi go.

Interwał drzemki: 1 - 60 minut. Jako budzik możesz ustawić 6 różnych dźwięków natury lub dźwięk DIDI. Zostanie wyświetlony sygnał alarmu.

Gdy wskaźnik alarmu i wyciszenia nie jest aktywny, oznacza to, że budzik nie zadzwoni.

Dlatego przy nieaktywnym budziku nie ma funkcji wyciszenia.

Wyciszenie działa tylko wtedy, gdy alarm jest aktywny.

3) Tryb timera

W dowolnym trybie naciśnij przycisk TIMER, aby wyświetlić odliczanie. Wartość domyślna to 23:59:59.

Ustawienie timera:

W trybie timera naciśnij przycisk SET i użyj przycisków UP i DOWN, aby zakończyć konfigurację. Sekwencja powinna wynosić godzinę - minutę – sekundę.

Zakres ustawień: godzina: 20 - 0, minuta: 59 - 00, sekunda: 59 - 00

W trybie konfiguracji naciśnij przycisk TIMER lub nie wykonuj żadnej operacji przez jedną minutę, a konfiguracja zostanie zakończona. Po zakończeniu konfiguracji naciśnij przycisk TIMER, aby rozpocząć odliczanie, czas będzie odliczany do zera. Po osiągnięciu godziny 0:00:00 dźwięk będzie brzmiał przez jedną minutę, a czas będzie migać na wyświetlaczu LCD. Podczas odliczania możesz wstrzymać i ponownie uruchomić minutnik, naciskając przycisk TIMER, lub ustawić czas na zero z zatrzymanym timerem, naciskając przycisk UP.

4) Pomiar temperatury

Wyświetla się bieżąca temperatura otoczenia. Naciśnij przycisk DOWN, aby przełączać się między stopniami Celsjusza i Fahrenheita. Zakres wskaźnika wynosi 0°C - 50°C (32°F - 122°F). (gdy temperatura spadnie poniżej 0°C, wyświetli się napis Lo, gdy przekroczy 50°C, wyświetli się HI)

5) Demonstracja naturalnych dźwięków

Użyj przycisku SOUND, aby aktywować funkcję pokazu dźwięków alarmu. Usłyszysz sześć różnych dźwięków (szósty jest powtórzeniem poprzednich pięciu). Wskaźnik daty pokazuje numer odtwarzanego tonu. Liczba wyświetlana w pozycji czas i tydzień pokazuje pozostałe minuty i sekundy do końca odtwarzania wersji demonstracyjnej. Aby zatrzymać demonstrację, ponownie naciśnij przycisk SOUND.

6) Ustawienie długości tonów

Naciśnij przycisk TIME, aby dostosować długość tonu. Podstawa to 10 minut. Naciśnij ponownie, aby wydłużyć czas do 20 minut. Możesz także wybrać 30, 40, 50 minut i 1 godzinę.

7) Funkcja zmiany kolorów

Po naciśnięciu przycisku SOUND kolory zaczynają się zmieniać. Po zatrzymaniu demonstracji dźwięku światła zgasną. Gdy zadzwoni alarm, zmieni się siedem różnych kolorów. Naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem SOUND, a kolor natychmiast przełączy się na inny na 5 sekund, zanim wyłączy się automatycznie.

Wymiana baterii:

Jeśli części wyświetlacza są ciemne lub budzik nie wydaje właściwego dźwięku po dłuższym użytkowaniu, baterie należy wymienić. Wyjmij baterie i wymień je na nowe. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację

Használati útmutató: Multifunkciós színváltós ébresztőóra

Fő funkciók:

1. Normál idő üzemmód – az idő, dátum (2000 - 2099), és a hét napjainak kijelzése, 12 vagy 24 órás időformátumban.
2. Ébresztőóra és késleltető funkció –különböző természeti hangok ébresztőhangként, állítható késleltetési intervallummal
3. Időzítő üzemmód – visszaszámláló időzítő, 23:59:59 - 0:00:00 között.
4. Hőmérő üzemmód – Celsius vagy Fahrenheit mértékegységek, mérési tartomány 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) között.
5. Természeti hangok –6 különböző természeti hangot is lejátszik
6. Időzítő üzemmód – beállíthatja a visszaszámlálási időt
7. Hét szín – akár hét különböző szín is választható
8. Működési feszültség – 4,5 V (3x AAA elem)

Vezérlés:

1) Normál idő üzemmód

Az akkumulátor behelyezésekor az idő 12 órás üzemmódban 12:00 órát mutat.

Az idő beállítása:

Az idő és a dátum beállításához nyomja meg a SET gombot normál üzemmódban, majd a beállítás befejezéséhez használja az UP és a DOWN gombokat. A sorrend a következő: óra – perc – év – hónap – nap.

Beállítási tartomány: év: 2000 - 2099, hónap: 1 - 12, nap: 1 - 31, óra: 1 - 12 vagy 0 - 23, perc: 0 - 59.

A hét napja automatikusan hétfőről vasárnapra változik, akárcsak a dátum. Normál üzemmódban az UP gomb megnyomásával válthat a 12 és 24 órás üzemmód között.

2) Ébresztőóra és késleltető funkció

Normál üzemmódban nyomja meg a MODE gombot.

Ébresztési beállítások:

Ébresztés üzemmódban nyomja meg a SET gombot az ébresztés és a némítás beállításához.

A beállítás befejezéséhez nyomja meg az UP és a DOWN nyilakat. A sorrend a következő: óra – perc – némítás – zene.

A beállítási módban nyomja meg a MODE gombot, vagy ne csináljon semmit egy percig, és az új idő megjelenik.

Ébresztés üzemmódban az UP vagy a DOWN nyilakkal aktiválhatja a riasztást és a némítást.

A riasztás két percig fog szólni. A némítási idő elérésekor a készülék kétszer csenget. Nyomja meg a SET gombot a riasztás kikapcsolásához. Nyomjon meg bármely más gombot a szundi aktiválásához.

Késleltetési időköz: 1 - 60 perc. 6 különböző természeti- vagy DIDI hang állítható be riasztásként. A hangjelzés lejátszódik.

Ha a riasztás és a némítás jelzés nem aktív, az azt jelenti, hogy az ébresztés nem kapcsol be. Az inaktív riasztásoknál nincs némítási funkció.

A némítás csak akkor működik, ha a riasztás aktív.

3) Időzítő üzemmód

Bármelyik üzemmódban nyomja meg a TIMER gombot a visszaszámlálás megjelenítéséhez. Az alapértelmezett idő 23:59:59.

Időzítő beállítások:

Időzítő üzemmódban nyomja meg a SET gombot, majd a beállítás befejezéséhez használja az UP és a DOWN gombokat. A sorrend óra – perc – másodperc.

Beállítási tartomány: óra: 23 - 0, perc: 59 - 00, másodperc: 59 - 00

A beállítási módban nyomja meg a TIMER gombot, vagy ne végezzen semmilyen műveletet egy percig a beállításból való kilépéshez. Ha a beállítás befejeződött, nyomja meg a TIMER gombot a visszaszámlálás elindításához, és az óra visszaszámol nulláig. Amikor az idő eléri a 0:00:00, egy percig hangjelzés hallatszik, és az idő villogni kezd az LCD kijelzőn.

A visszaszámlálás alatt a TIMER gomb megnyomásával szüneteltetheti és újraindíthatja az időzítőt, vagy az időzítő szüneteltetése közben az UP gombbal nullára állíthatja az időt.

4) Hőmérő üzemmód

Megjeleníti az aktuális környezeti hőmérsékletet. Nyomja meg a DOWN nyilat a Celsius és a Fahrenheit közötti váltáshoz. A kijelző tartománya 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F). Ha a hőmérséklet 0 °C alá csökken, LO jelenik meg a kijelzőn, ha 50 °C fölé emelkedik, HI jelzés villan fel.

5) Természeti hangok

Nyomja meg a SOUND gombot a riasztási hangminta funkció aktiválásához. Hat különböző hangot fog hallani (a hatodik az előző öt hang ismétlése). A kijelzőn megjelenik a lejátszott hang száma. Az Idő és Hét helyén megjelenő szám a minta lejátszásának végéig hátralévő percek és másodpercek jelzi. A bemutató leállításához nyomja meg újra a SOUND gombot.

6) Időzítő üzemmód

Nyomja meg a TIME gombot a hang hosszának beállításához. Az alapbeállítás 10 perc. Nyomja meg újra, hogy az időt 20 percre növelje. Választhat 30, 40, 50 percet, valamint 1 órát is.

7) Hét szín

A SOUND gomb megnyomásakor a színek megváltoznak. Amikor a hangbemutató leáll, a fények kialszanak. Amikor a riasztás megszólal, hét különböző szín változik. Nyomja meg bármelyik gombot a SOUND gomb kivételével, és a szín azonnal átvált egy másikra 5 másodpercig, mielőtt automatikusan kikapcsol.

Az elemek cseréje

Ha a kijelző egyes részei sötétek, vagy az ébresztő hosszabb használat után nem szól jól, akkor az elemeket ki kell cserélni. Vegye ki az elemeket, és cserélje őket újakra. Győződjön meg a helyes pozícióról.

Manual: Ceas cu alarmă și lumini cu 7 culori care se schimbă

Funcții principale:

- 1) Modul de afișare a timpului normal
Afișează ora, data (2000-2099), ziua săptămânii, modul de 12 ore sau 24 de ore.
- 2) Alarmă muzicală și modul de amânare
Alarmă cu diferite sunete naturale, interval de amânare reglabil.
- 3) Modul temporizator
Temporizator invers de 24 de ore (23:59:59 ~ 0:00:00).
- 4) Modul temperatură
Scară de temperatură în grade Celsius sau Fahrenheit, interval de detecție: 0 °C-50 °C (32 °F-122 °F).
- 5) Demonstrare sunete naturale - puteți reda 6 sunete naturale diferite.
- 6) Funcție de temporizare muzicală - puteți seta temporizatorul pentru redarea muzicii.
- 7) Lumina cu 7 culori - culorile se schimbă automat.
- 8) Tensiune de lucru: 4,5V (3 baterii AAA)

Operațiune:

1) Modul de afișare a timpului normal

După inserarea bateriilor, ora afișată este AM 12:00 în modul de 12 ore.

Setarea orei

În modul de afișare a timpului normal, apăsați tasta SET pentru a seta ora și data, apoi apăsați tastele SUS și JOS pentru a finaliza setarea în următoarea secvență: oră - minut - an - lună - zi.

Intervalul de setare: an: 2000-2099, lună: 1-12, zi: 1-31, oră: 1-12 sau 0-23, minut: 0-59.

Zilele săptămânii se schimbă automat de la luni până duminică în funcție de modificarea datei. Pentru a schimba între modul de 12 ore și modul de 24 de ore, în modul de afișare a timpului normal, apăsați tasta SUS.

2) Modul de alarmă și amânare

În modul normal, apăsați tasta MODE pentru a intra în modul de alarmă.

Setarea alarmei:

În modul de alarmă, apăsați tasta SET pentru a intra în setarea alarmei și a amânării, utilizați tastele SUS și JOS pentru a finaliza setarea în următoarea secvență: oră - minut - amânare - muzică.

În modul de setare, apăsați tasta MODE sau nu apăsați nicio tastă timp de 1 minut, după care va ieși din setare și va afișa noua oră setată.

În modul de alarmă, apăsați tastele SUS sau JOS pentru a activa marcajul de alarmă și amânare.

Alarma sună timp de 2 minute. Când timpul de amânare expiră, va suna de două ori. Apăsați tasta SET pentru a opri sunetul sau apăsați orice altă tastă pentru a amâna.

Intervalul de amânare poate fi setat între 1 și 60 de minute. Puteți alege dintre cele 6 sunete naturale diferite și sunetul DIDI.

Când marcajul de alarmă și amânare nu este afișat, modul de alarmă și amânare nu este activat. Doar când sunt afișate marcajele de alarmă și amânare, funcția de amânare este disponibilă.

3) Modul temporizator

În orice mod, apăsați tasta TIMER pentru a intra în modul temporizator, care afișează timpul invers în sensul acelor de ceas de la 23:59:59 (timp implicit).

Setarea temporizatorului invers

În modul temporizator, apăsați tasta SET și utilizați tastele SUS și JOS pentru a finaliza setarea în următoarea secvență: oră - minut - secundă.

Intervalul de setare: oră: 20-0, minut: 59-00, secundă: 59-00.

În modul de setare, apăsați tasta TIMER sau nu apăsați nicio tastă timp de 1 minut pentru a ieși din setare. După finalizarea setării, apăsați tasta TIMER pentru a începe numărătoarea inversă, iar când timpul afișat devine 00:00:00, alarma va suna timp de 1 minut.

Dacă apăsați tasta TIMER, numărătoarea inversă va fi întreruptă/reluată. Când numărătoarea inversă este întreruptă, apăsați tasta SUS pentru a seta numărătoarea inversă la zero.

4) Modul temperatură

Afișează temperatura ambientală curentă. Apăsați tasta JOS pentru a alege scala Celsius sau Fahrenheit. Intervalul de detectare este 0°C-50°C (32°F-122°F) (când temperatura este mai mică de 0 °C, se va afișa "Lo", iar când temperatura este mai mare de 50°C, se va afișa "Hi").

5) Demonstrare sunete naturale

Apăsați tasta SOUND pentru a activa funcția de demonstrare a sunetelor naturale. Vor fi afișate cele șase sunete. Pe poziția Date va fi afișat numărul sunetului, iar pe pozițiile Time și Week va fi afișat timpul rămas din sunetul curent. Apăsați din nou tasta SOUND pentru a încheia redarea.

6) Funcție de temporizare muzicală

Apăsați tasta TIME pentru a seta durata de redare a muzicii. Setarea inițială este de 10 minute, apăsați din nou pentru a selecta 20/30/40/50 minute sau 1 oră.

7) Funcție de iluminare cu culori

Când apăsați tasta SOUND, culorile se vor schimba automat, demonstrația se oprește, iar lumina se va stinge în același timp. Când sună alarma, lumina cu cele șapte culori se va aprinde și se va schimba în mod automat. Apăsați orice tastă, cu excepția tastei SOUND, și o culoare se va schimba la fiecare apăsare și se va aprinde timp de 5 secunde înainte de a se opri automat.

8) Înlocuirea bateriei:

Dacă ecranul dispozitivului devine întunecat sau nu poate reda sunetele naturale, înlocuiți cele 3 baterii AAA.