



Manual: Flip Desk Toy

- 1) It is crucial to use the toy on flat, solid and smooth surfaces. The toy will not perform well on uneven, textured, soft or loose surfaces. Also, remember to always make sure the surface is free of dust or other potential "bumps".
- 2) Choose solid and flat surface before using for the first time. Place the edge of the toy on the edge of a table or other flat surface. Hold the toy with your finger perpendicular to the surface and push it without using much force..
- 3) This is a skill toy, so it takes some practice to achieve a continuous flipping motion. The more practice, the more the skill of correct movement and pressure on the toy will become apparent.



Návod: Kinetická otočná hračka

- 1) Používejte vždy na rovných, pevných a hladkých površích. Hračka nebude dobře fungovat na nerovných, strukturovaných, měkkých nebo uvolněných površích. Nezapomeňte také vždy zajistit, aby byl povrch čistý od prachu nebo jiných potenciálních „hrbolků“.
- 2) Před prvním použitím si nejprve vyberte pevný a rovný povrch. Položte hranu hračky na okraj stolu nebo na okraj jiného rovného povrchu. Držte hračku prstem kolmo k povrchu a zatlačte na ni bez použití velké síly.
- 3) Jedná se o dovednostní hračku, vyžaduje tedy trochu cviku, abyste dosáhli nepřetržitého překlápěcího pohybu. Čím víc praxe, tím víc se projeví dovednost správného pohybu a tlaku na hračku.



Instrukcja: Zabawka kinetyczna

- 1) Używaj zawsze na płaskich, twardych i gładkich powierzchniach. Zabawka nie sprawdzi się na nierównych, teksturowanych, miękkich lub luźnych powierzchniach. Upewnij się również, że powierzchnia jest czysta od kurzu lub innych potencjalnych "nierówności".
- 2) Przed pierwszym użyciem wybierz najpierw twardą i równą powierzchnię. Umieść krawędź zabawki na krawędzi stołu lub innej płaskiej powierzchni. Przytrzymaj zabawkę kciukiem prostopadle do powierzchni i naciskaj ją bez użycia dużej siły.
- 3) Jest to zabawka zręcznościowa, więc wymaga nieco wprawy, aby uzyskać ciągły ruch obrotowy. Im więcej praktyki, tym zyskasz większą umiejętność odpowiedniego przesuwania i naciskania na zabawkę.



Használati utasítás: Kinetikus flip játék

- 1) Mindig egyenletes, szilárd és sima felületen használja. A játék nem működik jól egyenetlen, durva, puha vagy laza felületeken. Ne feledkezzen meg megtisztítani a felületet a portól vagy más lehetséges "kidudorodásoktól".
- 2) Az első használat előtt válasszon egy szilárd és egyenletes felületet. Helyezze a játék szélét egy asztal vagy más egyenletes felület szélére. Tartsa a játékot ujjával merőlegesen a felületre, és nagy erő alkalmazása nélkül nyomja le.
- 3) Ez egy ügyességi játék, ezért egy kis gyakorlást igényel a folyamatos billenőmozgás eléréséhez. Minél többet gyakorol, annál inkább megmutatkozik a játék helyes mozgásának és a rá gyakorolt nyomás készsége.



Instrucțiuni: Jucărie cinetică rotativă

- 1) Este crucial să utilizați jucăria pe suprafețe plane, solide și netede. Jucăria nu va funcționa bine pe suprafețe inegale, texturate, moi sau pufoase. De asemenea, asigurați-vă întotdeauna că suprafața este lipsită de praf sau alte posibile "boscorode".
- 2) Alegeți o suprafață solidă și plană înainte de a utiliza jucăria pentru prima dată. Așezați marginea jucăriei pe marginea unei mese sau a unei alte suprafețe plane. Țineți jucăria cu degetul perpendicular pe suprafață și împingeți-o fără a folosi prea multă forță.
- 3) Aceasta este o jucărie de îndemânare, deci este nevoie de puțină practică pentru a obține o mișcare continuă de rotație. Cu cât exersați mai mult, cu atât veți dezvolta mai bine abilitățile de mișcare corectă și aplicare a presiunii asupra jucăriei.