

Manual: Children Early Education Pictures

Audio Learning

- 1) Turn it on by pressing the button with the power on icon (upper right corner).
- 2) Press the + / - volume icons to set the appropriate volume.
- 3) After switching on, the function - WORDS SPELL - will start automatically - then just press something on the poster and the voice will tell you the name of what you clicked on in the English language - you can click on every letter, every number, but also pictures around the letters.
- 4) Or you can firstly start with - ABC - recitation of the English alphabet and then go back to the function - WORD SPELL.
- 5) In the advanced part, you can try answering the questions:
FIND WORDS – try to find English words on the poster.
FIND NUMBERS – try to find numbers on the poster.
FIND LETTER – try to find letters on the poster.
- 6) You can also listen to the English alphabet as a song - the ALPHABET SONG button, or other English songs for children – SONGS

Tip: To reduce the volume even more, we recommend that you cover the speaker with a paper towel.

Instructions for inserting the batteries: Unscrew the battery cover by loosening the screw at the bottom of the toy. Insert 3x AA batteries, place the battery cover and secure again with a screw. Make sure the polarity is correct.

Návod: Výukový plakát se zvukem - angličtina

- 1) Zapněte zmáčknutím tlačítka s ikonkou pro zapnutí (pravý horní roh).
- 2) Zmáčknutím na ikony hlasitosti + / - nastavte vyhovující hlasitost.
- 3) Po zapnutí se automaticky spustí funkce – WORDS SPELL - poté stačí zmáčknout jakékoliv políčko a hlas vám sdělí v angličtině název toho, na co jste klikli – lze kliknout na každé písmenko, číslo, ale i obrázky kolem písmenek.
- 4) Můžete začít s poslechem - ABC – předčítání anglické abecedy a poté se vrátit zpět k funkci – WORD SPELL.
- 5) V pokročilé části můžete vyzkoušet odpovídat na otázky:
FIND WORDS – hledání anglických slovíček na plakátě.
FIND NUMBERS – hledání čísel na plakátě.
FIND LETTER – hledání písmenek na plakátě.
- 6) Dále si můžete také poslechnout anglickou abecedu v písničce – tlačítko ALPHABET SONG, nebo jiné anglické písničky pro děti – SONGS.

Tip: Pro větší snížení hlasitosti, doporučujeme reproduktor přelepit papírovým ubrouskem.

Návod na vložení baterií: Odšroubujte kryt na baterie povolením šroubku ve spodní části hračky. Vložte 3x AA baterie do prostoru určeného pro ně, přiložte kryt na baterie a opět zajistěte šroubkem. Dbejte na správnou polaritu.

Instrukcja: Plakat edukacyjny z dźwiękiem - język angielski

- 1) Włącz, naciskając przycisk z ikonką zasilania (prawy górny róg).
- 2) Naciśnij przyciski z ikonkami głośności + / -, aby ustawić odpowiednią głośność.

- 3) Po włączeniu automatycznie uruchamia się funkcja WORDS SPELL - wystarczy nacisnąć dowolne pole, a głos powie po angielsku nazwę tego, na co się kliknęło - można kliknąć na dowolną literę, cyfrę, ale także obrazki wokół liter.
- 4) Możesz zacząć od wysłuchania ABC - angielskiego alfabetu, a następnie wrócić do funkcji WORD SPELL.
- 5) W części zaawansowanej możesz spróbować odpowiedzieć na pytania:
 FIND WORDS - wyszukiwanie angielskich słów na plakacie.
 FIND NUMBERS - wyszukiwanie liczb na plakacie.
 FIND LETTER - wyszukiwanie liter na plakacie.
- 6) Możesz również posłuchać piosenki z angielskim alfabetem - przycisk ALPHABET SONG, lub innych angielskich piosenek dla dzieci - SONGS.

Wskazówka: Aby bardziej zredukować głośność, zalecamy oklejenie głośnika papierową serwetką.

Instrukcja włożenia baterii: Odkręć pokrywę baterii, luzując śrubę znajdującą się na dole zabawki. Włóż baterie 3x AA do przewidzianej przegródki, załóż pokrywę baterii i ponownie zabezpiecz śrubą. Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa.

Használati útmutató: Hangos oktatóplakát - angol

- 1) Kapcsolja be a BE gombbal (jobb felső sarok).
- 2) A megfelelő hangerő beállításához nyomja meg a hangerő + / - ikonokat.
- 3) A bekapcsolást követően automatikusan elindul a WORDS SPELL funkció - ezután elég megnyomni bármelyik mezőt, és egy angolul beszélő hang megmondja, hogy mir kattintott - bármelyik betűre, számra, valamint a betűk körüli képekre is kattinthat.
- 4) Hallgasson bele az angol - ABC - ábécébe, majd térjen vissza a WORD SPELL funkcióhoz.
- 5) A haladó részben megpróbálhat válaszolni a kérdésekre:
 FIND WORDS - angol szavak keresése a plakáton.
 FIND NUMBERS - számok keresése a plakáton.
 FIND LETTER - betűk keresése a plakáton.
- 6) Továbbá meghallgathatja az angol ábécét dalban is - ALPHABET SONG gomb, vagy más angol gyerekdalokat - SONGS.

Tipp: A nagyobb hangerőcsökkentés érdekében javasoljuk, hogy ragassza le a hangszórót egy papírszalvétával.

Elem behelyezési útmutató: A játék alján lévő csavar kilazításával csavarja le az elemház fedelét. Helyezzen be 3 db AA elemet a számukra kialakított rekeszbe, tegye vissza az elemház fedelét, és rögzítse ismét a csavarral. Ügyeljen a helyes polarításra.

Instrucțiuni: Poster educațional cu sunet - Limba engleză

- 1) Porniți dispozitivul apășând butonul cu iconița de pornire (colțul din dreapta sus).
- 2) Apăsați iconițele + / - pentru volum pentru a seta volumul potrivit.
- 3) După pornire, funcția - WORDS SPELL - va începe automat - apoi pur și simplu apăsați pe ceva de pe poster și vocea vă va spune numele a ceea ce ați apăsat în limba engleză - puteți apăsa pe fiecare literă, fiecare număr, dar și pe imagini din jurul literelor.

- 4) Sau puteți începe mai întâi cu - ABC - recitarea alfabetului englez și apoi reveniți la funcția - WORD SPELL.
- 5) În partea avansată, puteți încerca să răspundeți la întrebări:
FIND WORDS - încercați să găsiți cuvinte în limba engleză pe poster.
FIND NUMBERS - încercați să găsiți numere pe poster.
FIND LETTER - încercați să găsiți litere pe poster.
- 6) Puteți asculta și alfabetul englez ca o melodie - butonul ALPHABET SONG, sau alte cântece în limba engleză pentru copii - SONGS

Sfat: Pentru a reduce și mai mult volumul, vă recomandăm să acoperiți difuzorul cu un prosop de hârtie.

Instrucțiuni pentru introducerea bateriilor: Desurubați capacul pentru baterii desfacând șurubul de la baza jucăriei. Introduceți 3 baterii AA, așezați capacul pentru baterii și fixați-l din nou cu șurubul. Asigurați-vă că polaritatea este corectă.