

Manual: Coin Stealing Animal Money Box

- 1) Remove the larger cover from the bottom of the cash register and insert the batteries in the correct polarity.
- 2) Close the cover again and slide the button to the ON position.
- 3) Place the coin on the white tray on the lid of the box and press it lightly.
- 4) Then the box opens and peeks out the animal, which pulls the coin inside.
- 5) If you want to remove the coins from the money box, unscrew the round cap at the bottom of the product (the coin can be inserted into the recess in the lid for easier unscrewing). Rotate it in the direction of the arrow shown. Then tilt the money box in different directions until you can get all the coins out.

Návod: Dětská pokladnička Panda/Kočička

- 1) Odejměte větší kryt ze spodní části pokladničky a vložte baterie ve správné polaritě.
- 2) Kryt opět zavřete a posuňte tlačítko do pozice ON.
- 3) Vložte minci na bílý podnos na víčku boxu a lehce ho stiskněte.
- 4) Poté se krabička otevře a vykoukne zvířátko, které si minci vtáhne dovnitř.
- 5) Pokud budete chtít mince z pokladničky vyndat, odšroubujte kruhový uzávěr ve spodní části pokladničky (lze vložit minci do prohlubně ve víčku pro snazší odšroubování). Otáčejte jím ve směru vyobrazené šipky. Poté pokladničku naklánějte různými směry tak dlouho, dokud se Vám nepodaří dostat všechny mince ven.

Instrukcja obsługi: Dziecięca skarbonka Panda / Kotek

- 1) Zdejmij większą pokrywę na spodniej części kasy i włóż baterie zgodnie z polaryzacją.
- 2) Ponownie zamknij pokrywę i przesuń przycisk do pozycji ON.
- 3) Umieść monetę na białej tacce na wierzchu pudełka i lekko ją dociśnij.
- 4) Następnie pudełko otworzy się i ukaże się zwierzątko, które wciągnie monetę do środka.
- 5) Aby wyjąć pieniądze ze skarbonki, odkręć okrągłą nakrętkę na jej spodniej części (monetę można włożyć do wgłębienia w pokrywie dla łatwiejszego odkręcania). Obróć ją w kierunku wskazanym strzałką. Następnie przechylaj skarbonkę w różnych kierunkach, aż wypadną z niej wszystkie monety.

Használati útmutató: Panda/Cica gyerek persely

- 1) Vegye le a persely alján található fedőlapot, és a megfelelő pozícióban tegye be az elemeket.

- 2) Helyezze vissza a fedőlapot, és állítsa a gombot ON állásba.
- 3) Rakja az érmét a a doboz fedelén lévő fehér tálcára, majd enyhén nyomja meg.
- 4) Ezután a doboz kinyílik, és kikukucskál az állatka, mely az érmét a dobozba húzza.
- 5) Ha ki szeretné venni az érmét, csavarja le a persely alján található kerek kupakot (a kupak könnyebb eltávolítása érdekében helyezzen érmét a fedélen található mélyedésbe). Forgassa el a nyíl irányába. Ezt követően döntse meg a perselyt különböző irányokba, míg az összes érme ki nem potyog belőle.

Instrukțiuni: Pușculiță pentru copii

Panda/Pisicuță

- 1) Îndepărtați capacul mai mare de la partea de jos a casetei de bani și introduceți bateriile în polaritatea corectă.
- 2) Închideți din nou capacul și glisați comutatorul în poziția ON (pornit).
- 3) Așezați moneda pe tava albă de pe capacul cutiei și apăsați ușor.
- 4) Apoi cutia se deschide și animalul iese, trăgând moneda în interior.
- 5) Dacă doriți să scoateți monedele din pușculiță, desfurați capacul rotund de la partea de jos a produsului (moneda poate fi introdusă în adâncitura din capac pentru a ușura desfășurarea). Rotați-l în direcția săgeții afișate. Apoi înclinați pușculița în diferite direcții până când puteți scoate toate monedele.