



Manual: Electric portable juicer

Before the first use, thoroughly wash the product, and then charge the product (the product is not shipped fully charged due to transport limitations)

- 1) Cut the desired fruits into approximately 1x1x1 cm cubes.
- 2) Place the fruit into the bottle and add water or milk. The filling should never be higher than the silicone ring.
- 3) Close the bottle with the lid and make sure the bottom part is securely tightened (if not, the blender will not start).
- 4) Double-click the button on the bottom of the blender to turn it on. For better blending, we recommend shaking the bottle to mix the contents.
- 5) After about 30 seconds, stop blending. If you want to stop blending earlier, press the button on the bottom of the product.
- 6) If the button on the bottom blinks red, it is necessary to charge the product.

Power Supply: Connect the power base to a USB adapter (not included) and use the magnetic ring to attach the bottle in a way that the holes align. If the button on the bottom blinks, the product is being charged. When it stops blinking, it's fully charged. The product cannot be used while charging.

Maintenance: Do not use wire brushes, abrasive cleaners, or corrosive cleaners to clean the product. The blade part is not suitable for the dishwasher. After washing, immediately dry the product. Store the product in a dry place. Do not leave the product in direct sunlight.



Návod: Přenosný mixér v lahvi

Před prvním použitím produkt důkladně vymyjte a následně produkt nabijte (produkt se nedovází plně nabit z důvodu přepravního omezení).

- 1) Nakrájejte požadované ovoce na kostičky o rozměru cca 1x1x1 cm.
- 2) Dejte ovoce do láhve a přidejte vodu či mléko. Náplň by nikdy neměla být výše, než je silikonový kroužek.
- 3) Poté uzavřete láhev víčkem a ujistěte se, že je i spodní část dotažená (pokud tomu tak nebude, mixér se nezapne).
- 4) Dvojklikem tlačítka ve spodní části mixér zapnete. Pro lepší rozmixování doporučujeme láhvi zatřást, aby došlo k promíchání obsahu.
- 5) Po cca 30 sekundách dojte k vypnutí mixování. Pokud chcete mixování zastavit dříve, stiskněte tlačítko ve spodní části produktu.
- 6) Pokud tlačítko ve spodní části bliká červeně, je nutné produkt nabít.

Napájení: Připojte napájecí základnu k USB adaptéru (není součástí balení) a pomocí magnetu na kroužku nasadte láhev tak, aby zdičky zapadly do sebe. Pokud tlačítko ve spodní části bliká, produkt je nabíjen. Pokud přestane, je plně nabit. Produkt nelze používat během napájení.

Údržba: Nepoužívejte drátěnku, abrazivní čističe a korozivní čističe na mytí produktu. Část s čepelemi není vhodná do myčky. Po umytí okamžitě produkt vysušte. Uchovejte produkt na suchém místě. Nenechávejte produkt na přímém slunci.



Instrukcja: Elektryczny przenośny sokowirówka

Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj produkt, a następnie naładuj (produkt nie jest dostarczany w pełni naładowany ze względu na ograniczenia transportowe).

- 1) Pokrój požądane owoce na kostki o wymiarach około 1x1x1 cm.
- 2) Umieść owoce w butelce i dodaj wodę lub mleko. Napęnienie nie powinno być wyżej niż pierścień silikonowy.
- 3) Zamknij butelkę wieczkiem i upewnij się, że dolna część jest dokładnie dokręcona (w przeciwnym razie blender nie uruchomi się).
- 4) Dwukrotnie kliknij przycisk na dole blendera, aby go uruchomić. Dla lepszego mieszania zalecamy potrząsnąć butelką, aby wymieszać zawartość.
- 5) Po około 30 sekundach zakończ mieszanie. Jeśli chcesz przerwać mieszanie wcześniej, naciśnij przycisk na dnie produktu.
- 6) Jeśli przycisk na dole miga na czerwono, konieczne jest naładowanie produktu.

Zasilanie: Podłącz podstawę zasilania do adaptera USB (brak w zestawie) i użyj magnetycznego pierścienia, aby przytwierdzić butelkę w taki sposób, że otwory się zgadzają. Jeśli przycisk na dole miga, produkt jest ładowany. Gdy przestanie migać, jest w pełni naładowany. Produkt nie może być używany podczas ładowania.

Konserwacja: Nie używaj druczianych szczotek, środków ściernych ani środków żrących do czyszczenia produktu. Część z ostrzami nie nadaje się do zmywarki. Po umyciu od razu osusz produkt. Przechowuj produkt w suchym miejscu. Nie zostawiaj produktu na bezpośrednim działaniu światła słonecznego.

Használati útmutató: Elektromos hordozható turmixgép

Az első használat előtt alaposan mossuk meg a terméket, majd töltsük fel (a terméket szállítási korlátozások miatt nem szállítjuk teljesen feltöltve).

- 1) Vágjuk fel a kívánt gyümölcsöket kb. 1x1x1 cm-es kockákra.
- 2) Helyezzük a gyümölcsöt a palackba, majd adjunk hozzá vizet vagy tejet. A töltet soha ne legyen magasabb, mint a szilikon gyűrű.
- 3) Zárjuk le a palackot a kupakkal, és győződjünk meg róla, hogy az alsó rész jól van meghúzva (ha nem, a turmixgép nem indul el).
- 4) Kattintsunk duplán az alján található gombra az indításhoz. A jobb keverés érdekében ajánlott a palackot felrázni a tartalom keveréséhez.
- 5) Kb. 30 másodperc után fejezzük be a turmixolást. Ha korábban le szeretnénk állítani a turmixolást, nyomjuk meg a termék alsó részén található gombot.
- 6) Ha az alsó gomb pirosan villog, feltöltésre van szükség.

Tápegység: Csatlakoztassuk a tápbázist egy USB adapterhez (nem tartozék) és használjuk a mágneses gyűrűt a palack rögzítéséhez úgy, hogy a nyílások illeszkedjenek egymáshoz. Ha a gomb az alján villog, a termék töltődik. Ha abbahagyja a villogást, teljesen feltöltött. A terméket a töltés közben nem lehet használni.

Karbantartás: Ne használjon dróthálót, dörzsölni való tisztítószeret vagy korrozív tisztítószeret a termék tisztításához. A pengékkel ellátott részt nem szabad mosogatógépben mosni. Mosás után azonnal szárítsa meg a terméket. Tartsa a terméket száraz helyen. Ne hagyja a terméket közvetlen napfényben.

Manual: Storcător electric portabil

Înainte de prima utilizare, spălați cu grijă produsul și apoi încărcați-l (produsul nu este livrat complet încărcat din cauza limitărilor de transport).

- 1) Tăiați fructele dorite în cuburi de aproximativ 1x1x1 cm.
- 2) Puneți fructele în sticlă și adăugați apă sau lapte. Umplutura nu ar trebui să fie niciodată mai sus decât inelul de silicon.
- 3) Închideți sticla cu capacul și asigurați-vă că partea de jos este strânsă (altfel blenderul nu va porni).
- 4) Dați dublu clic pe butonul de pe partea de jos a blenderului pentru a-l porni. Pentru o amestecare mai bună, vă recomandăm să agitați sticla pentru a amesteca conținutul.
- 5) După aproximativ 30 de secunde, opriți amestecarea. Dacă doriți să opriți amestecarea mai devreme, apăsați butonul de pe partea de jos a produsului.
- 6) Dacă butonul de jos clipește în roșu, este necesar să încărcați produsul.

Sursa de alimentare: Conectați baza de alimentare la un adaptor USB (nu este inclus) și utilizați inelul magnetic pentru a atașa sticla în așa fel încât orificiile să se alinieze. Dacă butonul de jos clipește, produsul se încarcă. Când se oprește clipealul, este complet încărcat. Produsul nu poate fi utilizat în timpul încărcării.

Întreținere: Nu utilizați perii metalice, detergenți abrazivi sau detergenți corozivi pentru curățarea produsului. Partea cu lame nu este potrivită pentru mașina de spălat vase. După spălare, uscați imediat produsul. Stocați produsul într-un loc uscat. Nu lăsați produsul la soare direct.