

Manual: Deluxe Christmas Light String

Instructions: Open the cover, insert 3x AA batteries, and close the cover. Make sure the polarity is correct. You can change the lighting mode using the button on the battery box or the remote control..

Návod: Vánoční světelný řetěz deluxe

Návod: Otevřete kryt, vložte 3x AA baterie, uzavřete kryt. Dbejte na správnou polaritu. Změnu stylu světla provádíte pomocí tlačítka na krabičce s bateriemi či na dálkovém ovladači.

Instrukcja: Świąteczny łańcuch świetlny deluxe

Instrukcja: Otwórz pokrywę, włóż 3x baterie AA, zamknij pokrywę. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację. Zmiana trybu oświetlenia odbywa się za pomocą przycisku na skrzynce na baterie lub pilota.

Használati útmutató: Deluxe karácsonyi fényfüzér

Útmutató: Nyissa ki a fedelet, helyezzen be 3 db AA elemet, majd zárja le a fedelet. Ügyeljen a helyes polaritásra. A fény módjának megváltoztatása a dobozon lévő gombbal vagy a távirányítóval történik.

Instrucțiuni: Ghirlandă luminoasă deluxe de Crăciun

Instrucțiuni: Deschideți capacul, introduceți 3x baterii AA și închideți capacul. Asigurați-vă că polaritatea este corectă. Modificarea stilului de iluminare se face cu ajutorul butonului de pe cutia bateriilor sau al telecomenzii.