

## Manual: Hydroponic Plant Vases

- 1) Place the wooden stand on a flat surface.
- 2) Insert the rods into the side holes in the stand.
- 3) Small rubber rings serve as stops against sliding of the bars or the vases.
- 4) On one rod there should be a rubber ring at its end, one just behind the stand and two on the sides of the vase – 4 rubber rings on each rod.
- 5) Follow the same procedure for the second rod. The product is then ready for use

## Návod: Stojánek s vázami pro množení rostlin

- 1) Dřevěný stojánek postavte na rovný povrch.
- 2) Do otvorů pro ně určených zasuňte závěsné tyčky do stojanu.
- 3) Gumová kolečka slouží jako zábránky proti posouvání tyček a váz.
- 4) Na jedné tyčce bude tedy gumička na jejím konci před stojanem, jedna těsně za stojanem a další dvě ze stran vázičky.
- 5) Takto postupujte i pro druhou tyčku. Poté je produkt připraven k použití

## Instrukcje: Stojak z wazonami do rozmnażania roślin – stacja ukorzeniania roślin

- 1) Umieść drewniany stojak na płaskiej powierzchni.
- 2) Włóż pręty do przewidzianych dla nich otworów w stojaku.
- 3) Gumowe kółeczka służą jako ograniczniki zabezpieczające przed przesuwaniem się prętów i wazonów na stojaku.
- 4) Na jednym pręcie jedna gumka powinna znaleźć się na jego końcu przed stojakiem, jedna tuż za stojakiem, a dwie pozostałe po bokach wazonu.
- 5) Wykonaj tę samą procedurę dla drugiego pręta. Produkt jest wtedy gotowy do użycia.

## Útmutató: Állvány vázákkal növények szaporításához

- 1) A fa állványt állítsa egyenes felületre.
- 2) Az arra kihagyott nyílásokba rögzítse a felakasztható rudakat.

- 3) A gumikerekek a vázák és rudak elmozdulását akadályozzák.
- 4) A rúdon így lesz egy gumi az állvány elején, egy a végén, a másik kettő pedig a váza oldalán.
- 5) Így járjon el a következő rúdnál is. Ezután a termék használatra kész.

## Manual: Vaze hidroponice pentru plante

- 1) Plasați suportul din lemn pe o suprafață plană.
- 2) Introduceți barele în orificiile laterale ale suportului.
- 3) Inelele mici de cauciuc servesc drept opritoare împotriva alunecării barelor sau vaselor.
- 4) Pe o bară ar trebui să existe un inel de cauciuc la capătul său, unul imediat în spatele suportului și două pe lateralele vazei - 4 inele de cauciuc pe fiecare bară.
- 5) Urmați aceeași procedură pentru a doua bară. Produsul este acum pregătit pentru utilizare.