

Manual: Window insect mesh

Before sticking the mesh, wash and dry the window frame properly.

- 1) Measure the window frame and cut the Velcro according to your measurements.
- 2) Remove the protective foil from the Velcro, stick it onto the frame and press it firmly.
- 3) Attach the mesh to the Velcro and cut off the protruding part of the mesh.

Návod: Nastavitelná síť do okna

Je důležité před nalepením pásky prostor kolem oken omýt a odmastit (dle materiálu rámu).

- 1) Změřte okenní rám a ustříhněte podle potřebné délky suchý zip.
- 2) Odstraňte ochrannou folii ze suchého zipu, přilepte a přitlačte ho na rám okna.
- 3) Natáhněte síť na zip, připevněte její okraje k zipu a přečnívající část sítky odstříhněte.

Instrukcja: Regulowana siatka do okna

Ważne jest, aby przed przyklejeniem taśmy umyć i odtłuścić przestrzeń wokół okien (w zależności od materiału ramy).

- 1) Zmierz ramę okienną i przytnij rzep według potrzebnej długości.
- 2) Zdejmij folię ochronną z zapięcia na rzep, przyklej i dociśnij ją do ramy okna.
- 3) Rozciągnij siatkę aż do rzepów, przymocuj jej krawędzie i odetnij wystające części.

Használati útmutató: Állítható szúnyogháló ablakra

A ragasztószalag felhelyezése előtt fontos az ablak körüli részt megmosni és zsírtalanítani (az ablakkeret anyagának megfelelően).

- 1) Mérje meg az ablakkeretet, és vágja a tépőzárt megfelelő hosszra.

- 2) Távolítsa el a védőfóliát a tépőzárról, majd ragassza fel az ablakkeretre, és nyomja oda.
- 3) Helyezze a szúnyoghálót a tépőzárra, és jól rögzítse hozzá a széleit, majd vágja le a háló felesleges részeit.

Manual: Plasă împotriva insectelor pentru ferestre

Înainte de a lipi plasa, spălați și uscați bine rama ferestrei.

- 1) Măsurați rama ferestrei și tăiați Velcro-ul conform măsurătorilor dumneavoastră.
- 2) Îndepărtați folia de protecție de pe Velcro, lipiți-l pe rama ferestrei și apăsați ferm.
- 3) Fixați plasa pe Velcro și tăiați porțiunea de plasă care iese în afară.