

Manual: Door thermal barrier

- 1) Remove the inside panel from the cover and place to the bottom of the door.
- 2) If necessary, shorten the panel according to the required door length with a knife – make sure you measured it properly.
- 3) Then put the panel back in the cover and close it with Velcro.
- 4) Place your shortened barrier under the door so that the panel is on both sides of the door.

Návod: Izolační zářka do dveří

- 1) Vyjměte výplň z povlaku a přiložte ji ke dveřím.
- 2) Výplň zkrátte dle požadované délky dveří pomocí nožíku (pokud je to nutné). Vždy raději nejprve zkuste zářku s větší délkou a až následně ji zkracujte.
- 3) Následně ji opět vložte do povlaku a ten uzavřete suchým zipem.
- 4) Zkrácenou zářku vsuňte pod dveře tak, aby výplň byla z každé strany dveří.

Návod: Izolačná zářka do dverí

- 1) Vyberte výplň z obalu a priložte ju k dverám.
- 2) Výplň skráťte podľa požadovanej dĺžky dverí pomocou nožíka (pokiaľ je to nutné). Vždy radšej najskôr skúste zářku s väčšou dĺžkou a až potom ju skracujte.
- 3) Následne ju opäť vložte do obalu a ten uzavrite suchým zipsom.
- 4) Skrátenú zářku vsuňte pod dvere tak, aby výplň bola z každej strany dverí.

Instrukcja obsługi: Uszczelka pod drzwi

- 1) Wyjmij wypełnienie z pokrowca i przyłóż je do drzwi.
- 2) Skróć panel zgodnie z długością drzwi za pomocą nożyka (jeśli jest to konieczne). Zawsze najpierw wypróbuj dłuższą uszczelkę, a dopiero potem ją skróć.
- 3) Następnie umieść panel z powrotem w pokrowcu i zapnij za pomocą rzepu.
- 4) Załóż gotową uszczelkę pod drzwi w taki sposób, aby panel znajdował się po obu stronach drzwi.

Használati útmutató: Szigetelő ajtó ütköző

- 1) Vegye ki szigetelőanyagot a huzatból, és mérje az ajtóhoz.
- 2) Kés segítségével vágja a szigetelőt megfelelő hosszúságra (ha szükséges). Először csak kisebb darabot vágjon le, és ha nem jó a hossz, rövidítse le még jobban.
- 3) Ezután helyezze vissza a huzatba, és zárja be a tépőzárt.
- 4) Az ütközőt úgy helyezze az ajtószárny alá, hogy a szigetelőanyag mindkét oldalon védjen.

Manual: Barieră termică pentru ușă

- 1) Îndepărtați panoul interior de pe capac și plasați-l în partea de jos a ușii.
- 2) Dacă este necesar, scurtați panoul conform lungimii ușii necesare cu un cuțit - asigurați-vă că l-ați măsurat corect.

- 3) Apoi puneți panoul înapoi în capac și închideți-l cu Velcro.
- 4) Plasați bariera scurtată sub ușă, astfel încât panoul să fie pe ambele părți ale ușii.