



Manual: Stones Wall Sticker

- 1) Before applying, clean the surface thoroughly, dry it and make sure the selected place is flat, clean and smooth.
- 2) Remove the protective paper on the back and stick it by pressing it on the surface. If necessary, the sticker can be reduced by cutting.
- 3) There is a thin white part on the edge of the stone sticker all around. Do not overlap this part while applying the stone stickers (in case the background colour will be prominent and could be seen through the gap between the stickers, we recommend applying the stone stickers with the white edge slightly over the edge of the other piece).
- 4) In case of incorrect application, the sticker can be peeled off and re-sticked again. Do not re-stick too often, the adhesive side may be weaker. Do not peel off from soft surfaces, e.g. soft painting on the wall., parts of the wall could remain stuck to the adhesive surface of the sticker.



Návod: Samolepící kamenné obklady

- 1) Před nalepením, plochu důkladně očistěte, osušte a ujistěte se, že vybrané místo je rovné, čisté a hladké.
- 2) Odstraňte ochranný papír na zadní straně a přilepte přitlačením na povrch. V případě potřeby lze obklad zmenšit ustřížením či uříznutím.
- 3) Na hraně obkladu po celém obvodu je tenká bílá část. Během nalepování obkladů tuto část nepřekrývejte (v případě, že barva pozadí bude výrazná a mohla by prosvítat mezerou mezi obklady, doporučujeme obklady nalepit bílým okrajem mírně přes okraj dalšího kusu).
- 4) Při chybném nalepení lze obklad odlepit a znovu opětovně nalepit. Nepřelepujte příliš často, lepicí strana by mohla lepit slaběji. Neodlepujte z měkkých povrchů např. měkká malba na zdi., části zdi by mohli zůstat nalepené na lepicí ploše.



Instrukcje: Samoprzylepne płytki kamienne

- 1) Przed przyklejeniem dokładnie oczyść powierzchnię, osusz ją i upewnij się, że wybrane miejsce jest płaskie, czyste i gładkie.
- 2) Usuń papier ochronny z tyłu i przyklejaj, naciskając na powierzchnię. W razie potrzeby płytkę można zmniejszyć przez przycięcie.
- 3) Wokół krawędzi płytki znajduje się cienka biała część. Nie przyklejaj tej części na siebie podczas klejenia płytek (w przypadku, gdy kolor tła będzie wyraźny i mógłby prześwitywać przez szczelinę między płytkami, zalecamy przyklejenie płytek białą krawędzią przez krawędź następnego kawałka).
- 4) W przypadku nieprawidłowego przyklejenia okładzinę można oderwać i ponownie przykleić. Nie odklejaj jednak zbyt często, strona samoprzylepna mogłaby słabiej kleić. Nie odklejaj płytek od miękkich powierzchni, np. miękkiego malowania na ścianie, części ściany mogłyby pozostać przyklejone do powierzchni samoprzylepnej.



Útmutató: Öntapadó kőburkolat

- 1) Felragasztás előtt alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a felületet, valamint győződjön meg arról, hogy a kiválasztott terület sík, tiszta és sima.
- 2) Távolítsa el a hátoldalon lévő védőpapírt, és a felületre nyomva ragassza fel. Szükség esetén a burkolat kisebbre vágható vagy méretezhető.

- 3) A burkolat teljes területén egy vékony fehér rész található. A burkolat felragasztása során ne takarja el ezt a részt (ha a háttér színe túl intenzív, és a burkolat egyes részei közötti réseken keresztül kiszűrődhet, javasoljuk, hogy a burkolat fehér szélét mindig enyhén a következő darab szélét eltakarva ragassza fel).
- 4) Hibás felragasztás esetén a burkolat lehúzható és újrarakasztható. Ne ragassza túl gyakran, mert a ragasztófelület ekkor gyengébben tapadhat. Ne húzza le puha felületekről, pl. puha falfestékről, egyes falrészek a ragasztófelülethez tapadva maradhatnak.



Instrucțiuni: Plăci autocolante de piatră

- 1) Înainte de aplicare, curățați cu atenție suprafața, uscați-o și asigurați-vă că locul selectat este plat, curat și neted.
- 2) Îndepărtați hârtia protector pe partea din spate și lipiți-o apăsând-o pe suprafață. Dacă este necesar, autocolantul poate fi redus prin tăiere.
- 3) Pe marginea autocolantului de piatră există o parte subțire albă. Nu suprapuneți această parte în timpul aplicării autocolantelor de piatră (în cazul în care culoarea de fundal va fi evidentă și ar putea fi văzută prin decalajul dintre autocolante, recomandăm aplicarea autocolantelor de piatră cu marginea albă ușor peste marginea celeilalte piese).
- 4) În cazul unei aplicări incorecte, autocolantul poate fi decojit și lipit din nou. Nu lipiți din nou prea des, partea adezivă ar putea deveni mai slabă. Nu decojiți de pe suprafețe moi, de exemplu picturi moi pe perete. Părți ale peretelui ar putea rămâne lipite de suprafața adezivă a autocolantului.