



Manual: Shelf Support Adhesive Pegs

- 1) Before sticking, clean and dry the surface.
- 2) Measure properly the place where you will stick the holders. All pieces need to be in the same height.
- 3) Before sticking the pegs, test whether the shelf (not included) fits well.
- 4) Remove the protective foil and stick the pegs. Smooth very carefully with any hard, narrow object (ruler, spoon...) so that the holder adheres to the entire surface.
- 5) Wait 24 hours for the adhesive to settle completely before use.



Návod: Nalepovací držák na policičku 10 ks

- 1) Před nalepení očistěte a vysušte nalepovací plochu.
- 2) Změřte si místo kam budete držáky lepit metrem nebo použijte vodováhu. Všechny kusy byly ve stejné výšce.
- 3) Před nalepením vyzkoušejte, zda policička (není součástí) bude pasovat do prostoru s držáky.
- 4) Odstraňte ochrannou fólii a držáky nalepte. Velmi pečlivě uhlad'te pomocí jakéhokoliv tvrdého úzkého předmětu (pravítko, lžíce...), aby držák přilnou celou plochou.
- 5) Před použitím vyčkejte 24 h, než se lepidlo zcela usadí. Poté můžete policičku nasadit.



Instrukcja: Uchwyt samoprzylepny na półkę 10

sztuk

- 1) Przed przyklejeniem wyczyść i osusz żądaną powierzchnię.
- 2) Używając metra bądź poziomicy zmierz miejsce, w którym przykleisz uchwyty tak, aby naklejki znajdowały się na tej samej wysokości.
- 3) Przed klejeniem sprawdź, czy półka (brak w zestawie) będzie odpowiednia do przestrzeni z uchwytami.
- 4) Zdejmij folię ochronną i przyklej uchwyty. Przy pomocy dowolnego twardego wąskiego przedmiotu (linijka, łyżka ...), bardzo ostrożnie wygładź całą powierzchnię, by uchwyt całkowicie do niej przylegał.
- 5) Przed użyciem odczekaj 24 godziny, do całkowitego wyschnięcia kleju. I gotowe, teraz możesz już śmiało nasadzić półkę.



Használati útmutató: Öntapadós polctartó 10

db

- 1) Felragasztás előtt tisztítsa és szárítsa meg a felületet.
- 2) Mérőszalaggal jelölje ki a helyet, ahova a tartókat szeretné helyezni, vagy használjon vízmértéket, hogy minden ragasztó egyforma magasságban legyen.
- 3) Ragasztás előtt győződjön meg arról, hogy a polc (nem része a csomagolásnak) elfér-e a tartókkal ellátott helyen.
- 4) Távolítsa el a védőfóliát, és ragassza fel a tartókat. Nagyon óvatosan simítsa a ragasztókat a kijelölt helyre (vonalzóval, kanállal, ...), hogy a tartó egész felülete odatapadjon.
- 5) Használat előtt várjon 24 órán át, hogy a ragasztó teljesen megszáradjon. Csak ezután helyezze fel a polcot.



Instrucțiuni: Suport autocolant pentru rafturi - 10 bucăți

- 1) Înainte de lipire, curățați și uscați bine suprafața.
- 2) Măsurați corespunzător locul în care veți lipi suporturile. Toate piesele trebuie să fie la aceeași înălțime.
- 3) Înainte de a lipi suporturile, testați dacă raftul (nu este inclus) se potrivește bine.
- 4) Îndepărtați folia de protecție și lipiți suporturile. Neteziți foarte atent cu un obiect dur și îngust (riglă, lingură...) astfel încât suportul să adere la întreaga suprafață.
- 5) Așteptați 24 de ore pentru ca adezivul să se fixeze complet înainte de utilizare.