



Manual: Toilet Paper Hanging Rope

- 1) If you choose to apply to the wall using the sticker, make sure that the surface is smooth, dry, and cleaned of grease, dust and other impurities.
- 2) For drilling application, first mark the hole, drill it, clean it and insert the dowel.
- 3) Then screw the part with the finer thread into the wooden bracket, and then screw it into the dowel in the wall.
- 4) If you cannot screw it fully by hand, use pliers on the narrower part of the holder (do not forget to insert some soft material between the pliers and the holder so that the jaws of the pliers do not damage the product).
- 5) Finally, put the toilet paper on the rope and hook the rope to the wooden holder.
- 6) The enclosed dowels are not suitable for plasterboard.

Package includes: 1x rope holder, 1x wooden hook, 1x self-adhesive part, 1x dowel + screw



Návod: Držák na toaletní papír – lano

- 1) Pokud zvolíte aplikaci nalepením, dbejte na to, aby plocha byla hladká, suchá, očištěna od mastnoty, prachu a jiných nečistot.
- 2) Pro aplikaci navrtáním nejdříve naznačte otvor, vyvrtejte ho, vyčistěte ho a zasuňte do něj hmoždinku.
- 3) Poté našroubujte část s jemnějším závitem do dřevěného držáku a poté ho natočte do hmoždinky ve zdi.
- 4) Pokud Vám nejde ručně plně zatočit, tak použijte kleště na užší část držáku (nezapomeňte mezi kleště a držák vložit nějaký měkký materiál, aby Vám čelisti kleští nepoškodili výrobek).
- 5) Nakonec nasadte toaletní papír na lano a lano zahákněte za dřevěný držák.
- 6) Příložené hmoždinky nejsou vhodné do sádkokartonu.

V balení: 1x lanový držák, 1x dřevěný háček, 1x samolepicí část, 1x hmoždinka + šroub.



Instrukcja: Uchwyt na papier toaletowy - lina

- 1) Jeśli wybierzesz montaż przez przyklejenie, upewnij się, że powierzchnia jest gładka, sucha, odtłuszczona i wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń.
- 2) W przypadku montażu przez wiercenie, najpierw należy zaznaczyć otwór, wywiercić go, oczyścić i włożyć do niego kołek rozporowy.
- 3) Następnie wkręć część z drobniejszym gwintem w drewniany uchwyt, a potem wkręć go w kołek w ścianie.
- 4) Jeśli nie możesz go całkowicie obrócić ręką, użyj szczypiec na węższej części uchwyty (pamiętaj, aby umieścić jakiś miękki materiał pomiędzy szczypcami a uchwytem, aby szczęki szczypiec nie uszkodziły produktu).
- 5) Na koniec nałóż na sznur papier toaletowy i zaczeń sznur za drewniany uchwyt.
- 6) Dołączone kołki rozporowe nie nadają się do płyt gipsowo-kartonowych.

W opakowaniu: 1x sznurowy uchwyt, 1x drewniany haczyk, 1x część samoprzylepna, 1x kołek rozporowy + wkręt.



Használati útmutató: WC-papír tartó - kötél

- 1) Ha a ragasztás mellett dönt, győződjön meg róla, hogy a választott felület sima, száraz, zsírtól, portól és egyéb szennyeződésektől mentes.
- 2) Ha a fúrás mellett dönt, először jelölje meg a furat helyét, fúrja ki, tisztítsa meg, és helyezze bele a tiplit.
- 3) Ezután csavarja a finomabb menettel rendelkező részt a fából készült tartóba, majd csavarja be a falban lévő tiplibe.

- 4) Ha kézzel nem tudja teljesen elfordítani, használjon fogót a tartó keskenyebb részén (ne felejtse el puha anyagot tenni a fogó és az akasztó közé, hogy a fogó recés pofája ne sértse meg a terméket)
- 5) Végül tegye a WC-papírt a kötélre, és akassza a kötelet a fából készült tartóra.
- 6) A mellékelt tiplik nem alkalmasak gipszkartonba.

A kiszereelésben: 1x kötél tartó, 1x fa akasztó, 1x öntapadós rész, 1x tipli + csavar.

Instrukțiuni: Suport pentru hârtie igienică - sfoară

- 1) Dacă alegeți să aplicați suportul pe perete cu ajutorul autocolantului, asigurați-vă că suprafața este netedă, uscată și curățată de grăsime, praf și alte impurități.
- 2) Pentru aplicarea cu găuri, marcați mai întâi locul pentru gaura, găuriți-o, curățați-o și introduceți diblul.
- 3) Apoi înșurubați partea cu filetul mai subțire în suportul de lemn și apoi înșurubați-o în diblul din perete.
- 4) Dacă nu puteți înșuruba complet manual, utilizați clești pe partea mai îngustă a suportului (nu uitați să inserați un material moale între clești și suport pentru ca falca cleștilor să nu deterioreze produsul).
- 5) În final, puneți rola de hârtie igienică pe sfoară și agățați sfoara de suportul de lemn.
- 6) Diblurile incluse nu sunt potrivite pentru gips-carton.

Pachetul include: 1x suport cu sfoară, 1x cârlig de lemn, 1x parte autoadezivă, 1x diblu + șurub