

Manual: Drill Chuck attachment

- 1) Screw the handle into the side (it is possible on one side or the other).
- 2) To insert the saw blade into the head, turn the clamping mechanism (ring with a groove) by approx. 90 degrees and insert the saw blade into the head in such a way (as far as it will go) that the locking mechanism returns to almost its original position.
- 3) After a slight pull and twist, the sheet is well fixed.
- 4) Finally, clamp the triangle on the top of the product into the chuck of the drill.

Návod: Přímočará pilová hlava na vrtačku

- 1) Našroubujte do boku držadlo (lze na jednu i druhou stranu).
- 2) Pro vložení pilového listu do hlavy pootočte upínacím mechanismem (kroužek s jazýčkem) o cca 90 stupňů a zasuňte do hlavy pilový list tak (nadoraz), aby se zajišťovací mechanismus vrátil do téměř původní polohy.
- 3) Posléze se lehkým zatažením a zavikláním ujistěte, že je list dobře upevněn.
- 4) Nakonec upněte trojhran na vrchu produktu do sklíčidla vrtačky.

Instrukcja: Głowica wyrzynarka do wiertarki

- 1) Wkręć uchwyt z boku (może być z jednej lub drugiej strony).
- 2) Aby włożyć brzeszczot do głowicy, należy obrócić mechanizm zaciskowy (pierścień) o ok. 90 stopni i włożyć brzeszczot do głowicy tak, aby mechanizm blokujący powrócił do prawie pierwotnej pozycji.
- 3) Następnie należy upewnić się, że ostrze jest dobrze zamocowane, pociągając je lekko.
- 4) Na koniec zamocuj trójkątną końcówkę u góry produktu w uchwycie wiertarki.

Útmutató: Dekopírfűrészfej fúrógépre

- 1) Csavarozza be oldalról a fogantyút (mindkét oldalon lehetőség van rá).
- 2) A fűrészlap behelyezéséhez forgassa el a rögzítő mechanizmust (nyelves gyűrű) kb. 90 fokkal, és helyezze be a fűrészlapot a fejbe úgy, hogy a rögzítő mechanizmus majdnem az eredeti helyzetébe álljon vissza.
- 3) Ezután meghúzva és enyhén megrángatva győződjön meg róla, hogy a lap biztonságosan lett rögzítve.
- 4) Végül szorítsa be a termék tetején lévő háromszöget a fúrógép tokmányába.

Instrucțiuni: Cap pentru ferastrău drept pentru mașină de găurit

- 1) Înșurubați mânerul în lateral (se poate face pe o parte sau pe cealaltă).
- 2) Pentru a introduce lama de ferastrău în cap, rotiți mecanismul de fixare (inel cu o canelură) cu aproximativ 90 de grade și introduceți lama de ferastrău în cap în așa fel (cât de adânc se poate) încât mecanismul de blocare să revină aproape la poziția sa inițială.
- 3) După o ușoară tracțiune și întors, foaia este bine fixată.
- 4) În final, fixați triunghiul de pe partea de sus a produsului în mandrina mașinii de găurit.