

## Manual: Removable Blackout Window Film

140x100 cm

- 1) Place the Velcro tape on your desired location. One side on the film and the other on the window frame or directly on the window, with the silver side facing outwards.
- 2) Do not separate the Velcro immediately; let the adhesive set for at least 1 hour.
- 3) When opening the Velcro, hold both sides to prevent it from peeling off.
- 4) The film can be trimmed to the required size if necessary.

## Návod: Zatemňující odnímatelná okenní fólie

140x100 cm

- 1) Umístěte suchý zip na Vámi požadované místo. Jednu stranu na fólii a druhou na okenní rám nebo přímo na okno tak, aby stříbrná strana směřovala ven.
- 2) Suché zipy od sebe ihned neoddělujte, nechte lepidlo alespoň 1 hodinu „vytvrdnout“.
- 3) Při rozepínání suchých zipů přidržujte obě strany, aby nedošlo k odlepení.
- 4) Fólii lze dle potřeby nastříhat.

## Instrukcja: Zaciemniająca, zdejmowana folia na okno 140x100 cm

- 1) Umieść rzep na wybranym miejscu. Jedną stronę na folii, a drugą na ramie okna lub bezpośrednio na oknie, tak aby srebrna strona była skierowana na zewnątrz.
- 2) Nie rozdzielaj od razu rzepów, pozostaw klej na co najmniej godzinę, aby się utwardził.
- 3) Przy rozpinaniu rzepów przytrzymuj obie strony, aby zapobiec odklejeniu.
- 4) W razie potrzeby folię można przyciąć do pożądanej wielkości.

## Használati útmutató: Sötétítő, levehető ablakfólia 140x100 cm

- 1) Helyezze a tépőzárát a kívánt helyre. Az egyik oldalt a fóliára, a másikat az ablakkeretre vagy közvetlenül az ablakra, úgy, hogy az ezüst oldal kifelé nézzen.
- 2) A tépőzárát ne válassza szét azonnal; hagyja, hogy a ragasztó legalább 1 órán át száradjon.
- 3) A tépőzárak szétválasztásakor tartsa mindkét oldalt, hogy elkerülje a leválást.
- 4) A fóliát szükség esetén méretre vághatja.

## Instrucțiuni: Folie pentru ferestre detașabilă, opacă 140x100 cm

- 1) Plasați banda cu arici în locul dorit. O parte pe folie și cealaltă pe rama ferestrei sau direct pe geam, cu partea argintie orientată spre exterior.
- 2) Nu separați imediat benzile cu arici; lăsați adezivul să se întărească timp de cel puțin 1 oră.
- 3) La deschiderea benzilor cu arici, țineți ambele părți pentru a preveni dezlipirea.
- 4) Folia poate fi tăiată la dimensiunea necesară, dacă este necesar.