

Manual: Rotating Corner Shelf

Instructions: Select a suitable corner for the shelf. Clean the surface thoroughly to remove dirt and grease, then dry it completely. Attach the suction cups to the designated holes on the back of the rotating shelf. Ensure the suction cups are clean and dry. Firmly press the suction cups onto the prepared surface. If the suction cups do not adhere properly, use adhesive stickers or glue. When using adhesive stickers or glue, press the shelf firmly for 1-2 minutes. If possible, support the shelf for 48-72 hours without placing any load on it to ensure proper adhesion.

Návod: Otočná police do rohu

Návod: : Vyberte vhodný roh pro umístění police. Očistěte povrch od nečistot a mastnoty a důkladně vysušte. Připevněte přísavky na zadní stranu otočné police (do vyznačených otvorů). Ujistěte se, že jsou přísavky čisté a suché. Pevně přitlačte přísavky na připravený povrch. Pokud nepřilnou přísavky dostatečně, použijte samolepky nebo lepidlo. Při použití samolepek nebo lepidla je vhodné, policičku přitisknout po dobu 1-2 minut a po té, pokud je to možné, podložit po dobu 48-72 hod a nechat bez zátěže.

Instrukcja: Obrotowa półka narożna

Instrukcja: Wybierz odpowiedni narożnik na półkę. Dokładnie oczyść powierzchnię z brudu i tłuszczu, a następnie dobrze wysusz. Przymocuj przyssawki do wyznaczonych otworów na tylnej stronie obrotowej półki. Upewnij się, że przyssawki są czyste i suche. Mocno dociśnij przyssawki do przygotowanej powierzchni. Jeśli przyssawki nie przylegają wystarczająco, użyj naklejek lub kleju. Przy stosowaniu naklejek lub kleju dociskaj półkę przez 1-2 minuty. Jeśli to możliwe, podeprzyj ją na 48-72 godziny i nie obciążaj, aby zapewnić odpowiednie przyklejenie.

Használati útmutató: Forgatható sarokpolc

Útmutató: Válasszon ki egy megfelelő sarkot a polchoz. Tisztítsa meg a felületet a szennyeződésektől és zsíroktól, majd alaposan szárítsa meg. Rögzítse a tapadókorongokat a forgatható polc hátulján található kijelölt nyílásokba. Győződjön meg róla, hogy a tapadókorongok tiszták és szárazak. Erősen nyomja a tapadókorongokat az előkészített felületre. Ha a tapadókorongok nem tapadnak megfelelően, használjon ragasztómatricákat vagy ragasztót. Ragasztó vagy matricák használatakor nyomja meg a polcot 1-2 percig. Ha lehetséges, támassa alá a polcot 48-72 órára terhelés nélkül, hogy biztosítsa a megfelelő tapadást.

Instrucțiuni: Raft rotativ pentru colț

Instrucțiuni: Alegeți un colț potrivit pentru montarea raftului. Curățați suprafața de murdărie și grăsime, apoi uscați-o complet. Atașați ventuzele la găurile marcate de pe spatele raftului rotativ. Asigurați-vă că ventuzele sunt curate și uscate. Apăsăți ferm ventuzele pe suprafața pregătită. Dacă ventuzele nu aderă suficient, utilizați autocolante sau adeziv. Când folosiți autocolante sau adeziv, apăsați raftul timp de 1-2 minute. Dacă este posibil, sprijiniți raftul timp de 48-72 de ore fără a pune greutate pe el pentru o fixare corectă.