

Manual: Wine Bottle Vacuum Sealer

- 1) Wipe the bottle stopper clean and then mount on the bottle neck and press down.
- 2) Vertically align the suction pump with the bottle. Continue pumping several times until you feel stronger pumping pulling force (approx. 10-20 times, depending on the volume of liquid in the bottle).
- 3) Carefully remove the pump. Store in the fridge or store it at room temperature in a horizontal position.
- 4) To release the vacuum, push the tab on the cap and then remove it.

Návod: Vakuový uzávěr na láhev vína

- 1) Nasaďte uzávěr na hrdlo lahve.
- 2) Umístěte na něj pumpičku a několikrát zapumpujte nahoru a dolů (cca 10-20x, záleží na objemu tekutiny v lahvi).
- 3) Pumpičku opatrně sejměte.
- 4) Hotovo, nyní lahev skladujte v horizontální poloze na chladném místě.
- 5) Pokud chcete podtlak uvolnit, zatlačte na výstupek na uzávěru a pak jej vyjměte.

Návod: Vakuový uzáver na fľašu vína

- 1) Nasaďte uzáver na hrdlo fľaše.
- 2) Umiestnite na ňu pumpičku a niekoľkokrát zapumpujte hore a dole (cca 10-20x, záleží na objeme tekutiny vo fľaši).
- 3) Pumpičku opatrne zložte.
- 4) Hotovo, teraz môžete fľašu skladovať v horizontálnej polohe na chladnom mieste.
- 5) Pokiaľ chcete podtlak uvoľniť, zatlačte na výstupok na uzávere a potom ho vyberte.

Instrukcja: Korek próżniowy na butelkę wina Fdfd

- 1) Załóż korek na szyjkę butelki.
- 2) Umieść na nim pompkę i pompuj kilka razy w górę i w dół (ok. 10-20 razy, w zależności od objętości płynu w butelce).
- 3) Ostrożnie zdejmij pompkę.

- 4) Gotowe, teraz przechowuj butelkę w pozycji poziomej w chłodnym miejscu.
- 5) Aby uwolnić próżnię, naciśnij wypustkę na korku, a następnie go zdejmij.

Használati útmutató: Vákuumpumpa borzár

- 1) Tegye a dugót az üveg nyakára.
- 2) Helyezze rá a pumpát, és kezdje el fel-le pumpálni (kb. 10-20x, az üvegben lévő folyadék mennyiségétől függően).
- 3) Óvatosan vegye le a pumpát.
- 4) Kész is! Tárolja az üveget vízszintesen, hűvös helyen.
- 5) A vákuum feloldásához nyomja meg a dugó tetejét, majd vegye le.

Manual: Etanșator cu vid pentru sticle de vin

- 1) Ștergeți bine dopul sticlei și apoi montați-l pe gâtul sticlei și apăsați în jos.
- 2) Aliniați vertical pompa de vid cu sticla. Continuați să pompați de mai multe ori până când simțiți o forță de tracțiune mai puternică (aproximativ 10-20 de pompe, în funcție de volumul de lichid din sticlă).
- 3) Îndepărtați cu grijă pompa. Depozitați-o în frigider sau la temperatura camerei în poziție orizontală.
- 4) Pentru a elibera vidul, apăsați pe clapa de pe capac și apoi îndepărtați-l.