



Instructions: Telescopic Sticky Roller

- 1) Adjust the handle to the desired length and then twist the rods towards each other. This will lock the length in place.
- 2) Remove the cover, and the roller is ready to be used.
- 3) Once the sheet is full of dirt, remove it.



Návod: Teleskopický čistící váleček

- 1) Nastavte si držadlo na požadovanou délku a následně zatočte tyče proti sobě. Délka se tak zafixuje.
- 2) Sejměte kryt a váleček je připravený k použití.
- 3) Jakmile je papírek plný nečistot, sejměte ho.



Návod: Teleskopický čistiaci valček

- 1) Nastavte si držadlo na požadovanú dĺžku a následne zatočte tyče proti sebe. Dĺžka sa tak zafixuje.
- 2) Odstráňte kryt a valček je pripravený na použitie.
- 3) Akonáhle je papierik plný nečistôt, odoberte ho.



Instrukcje: Teleskopowa rolka klejąca

- 1) Dostosuj uchwyt do żądanej długości, a następnie skręć pręty ku sobie. To zablokuje długość na miejscu.
- 2) Usuń pokrywę, a rolka będzie gotowa do użycia.
- 3) Gdy kartka jest pełna brudu, ją usuń.



Utasítások: Teleszkópos Ragadós Gumiroller

- 1) Állítsa be a fogantyút a kívánt hosszra, majd csavargassa össze a rudakat egymás felé. Ez rögzíti a hosszt.
- 2) Vegye le a borítást, és a roller használatra kész.
- 3) Amint a lap tele van szennyeződéssel, vegye le azt.



Instrucțiuni: Rulou lipicios telescopic

- 1) Reglați mânerul la lungimea dorită, apoi învârteți tijele una către cealaltă. Acest lucru va bloca lungimea în loc.
- 2) Îndepărtați capacul, iar ruloul este pregătit să fie folosit.
- 3) Odată ce foaia este plină de murdărie, îndepărtați-o.