

## Manual: Ceramic Hair Curling Iron

- 1) Plug the curling iron in and press the power button.
- 2) You can see the current temperature on the display (it is set to 180 °C).
- 3) You can then regulate the temperature (80 °C – 230 °C).
- 4) Turn the curling iron off and unplug it after use.

## Návod: Kulma na vlasy

- 1) Zapojte kulmu do zásuvky a stiskněte tlačítko pro zapnutí.
- 2) Na displeji uvidíte aktuální teplotu (nahřívá se na 180 °C).
- 3) Následně můžete teplotu regulovat (80 °C–230 °C).
- 4) Po použití vypněte a vytáhněte ze zásuvky.

## Instrukcja: Lokówka do włosów

- 1) Podłącz lokówkę do prądu i naciśnij przycisk włączający.
- 2) Na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura (nagrzewa się do 180 °C)
- 3) Teraz możesz regulować temperaturę (80 °C–230 °C).
- 4) Po użyciu nie zapomnij wyjąć z kontaktu.

## Használati utasítás: Hajsütővas

- 1) Csatlakoztassa a hajsütővasat, és nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- 2) A kijelzőn megjelenik az aktuális hőmérséklet (180 °C-ra melegszik fel).
- 3) Ezután szabályozhatja a hőmérsékletet (80 °C – 230 °C).
- 4) Használat után kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.

## Instrucțiuni: Ondulator de păr

- 1) Conectați ondulatorul la priză și apăsați butonul de alimentare.
- 2) Puteți vedea temperatura curentă pe afișaj (este setată la 180 °C).
- 3) Puteți regla apoi temperatura (de la 80 °C la 230 °C).
- 4) Opreți ondulatorul și deconectați-l de la priză după utilizare.