

Manual: Reusable Washable Roller Dust Cleaner

- 1) Product ensures easy removal of hairs, hair, and dirt from surfaces such as couch or clothes
- 2) Once the roller is covered with dirt and hair, place it under a stream of warm water and clean carefully.

Návod: Omyvatelný váleček na chlupy

- 1) Váleček slouží k odstranění chlupů, vlasů a dalších nečistot z povrchů jako je gauč či oblečení.
- 2) Ve chvíli, kdy je váleček plný nečistot, ho ponořte pod tekoucí teplou vodu a jemně nečistoty odstraňte.

Instrukcja: Zmywalny wałek do kłaczeków

- 1) Wałek służy do usuwania kłaczeków, włosów i innych zanieczyszczeń z powierzchni takich jak kanapa lub ubrania.
- 2) W momencie, gdy wałek jest pełen brudu, zanurz go pod bieżącą ciepłą wodą i delikatnie oczyść.

Használati útmutató: Lemosható szöszeltávolító henger

- 1) A henger a szöszök, hajszálak és más szennyeződések eltávolítására szolgál különböző felületekről, mint például kanapéről vagy ruháról.
- 2) Ha a görgő már túl piszkos, helyezze folyó meleg víz alá, és óvatosan szedje le róla a szennyeződéset.

Instrucțiuni: Rolează pentru păr lavabilă

- 1) Produsul asigură îndepărtarea ușoară a firelor de păr și a murdăriei de pe suprafețe precum canapea sau haine.
- 2) Odată ce rolează este acoperită cu murdărie și fire de păr, plasați-o sub un jet de apă caldă și curățați cu atenție.