

Manual: Multifunction flashlight

- 1) To switch the light on, press the button on the side of the flashlight.
- 2) To switch the light mode from regular to flashing, press the button again.
- 3) To switch to the side light, keep the regular light on and hold the button until the side light goes on.
- 4) Repeat to switch to the red warning light and back to the regular light.
- 5) The flashlight can be charged using the built-in solar panel, or using a micro-USB connector, which is located under the compass part.
- 6) There is also an USB connector under the lid so that the flashlight can be used as a power bank.

Návod: Multifunkční svítilna

- 1) Pro zapnutí svítilny zmáčkněte tlačítko na boku.
- 2) Pokud chcete přepnout režim svícení z normálního na blikání, stiskněte zapínání znovu.
- 3) Pro přepnutí na boční svítilnu mějte normální svítilnu zapnutou a přidržte zapínání, dokud se boční svítilna nezapne.
- 4) Tento postup opakujte pro přepnutí na červené výstražné světlo a zpět na normální svítilnu.
- 5) Svítilnu lze dobít pomocí zabudovaného solárního panelu, nebo pomocí micro USB konektoru, který se nachází pod odšroubovatelným víčkem na spodní straně baterky (část s kompasem).
- 6) Pod víčkem se nachází i USB konektor, aby se dala svítilna využít jako powerbanka.

Instrukcja: Latarka wielofunkcyjna

- 1) Aby włączyć latarkę, naciśnij przycisk z boku.
- 2) Aby przełączyć tryb oświetlenia z normalnego na migający, naciśnij ponownie przycisk włączenia.
- 3) Aby przełączyć się na lampkę boczną, włącz normalną latarkę i przytrzymaj przycisk zasilania, aż lampka boczna zostanie włączona.
- 4) Powtórz tę procedurę, aby przełączyć się na czerwone światło ostrzegawcze i z powrotem na normalną latarkę.
- 5) Latarkę można ładować za pomocą wbudowanego panelu słonecznego lub za pomocą złącza micro USB, które znajduje się pod odkręcaną pokrywką u dołu latarki (część z kompasem).
- 6) Pod pokrywką znajduje się również złącze USB, dzięki czemu latarka może być używana jako power bank.

Használati útmutató: Multifunkciós zseblámpa

- 1) A zseblámpa bekapcsolásához nyomja meg az oldalán található gombot.
- 2) Ha a világítási módot normálról villogóra szeretné váltani, nyomja meg újra a bekapcsológombot.
- 3) Az oldalsó lámpára való váltáshoz kapcsolja a lámpát normál világítási módba, és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, míg az oldalsó lámpa világítani nem kezd.
- 4) A folyamatot ismétlje meg, ha a piros figyelmeztető fényre szeretne váltani, valamint, ha újra a normál zseblámpát szeretne használni.
- 5) A zseblámpa beépített tölthető napelemmel rendelkezik, vagy töltheti micro USB csatlakozón keresztül is, amely a zseblámpa alján lévő lecsavarható kupak alatt található (iránytűvel ellátott rész).
- 6) A kupak alatt található egy USB csatlakozó is, hogy a zseblámpa külső akkumulátorként is használható legyen.

Manual: Lanterna multifuncțională

- 1) Pentru a aprinde lumina, apăsați butonul de pe lateralul lanternei.
- 2) Pentru a trece de la modul de lumină regulată la cel intermitent, apăsați butonul din nou.
- 3) Pentru a trece la lumina laterală, mențineți lumina regulată pornită și apăsați butonul până când lumina laterală se aprinde.
- 4) Repetați pentru a trece la lumina de avertizare roșie și înapoi la lumina regulată.
- 5) Lanterna poate fi încărcată folosind panoul solar încorporat sau un conector micro-USB, care se află sub partea cu busolă.
- 6) Sub capac există și un conector USB, astfel încât lanterna poate fi folosită ca o bancă de putere.